


●TMS-SS005□□□



注) 図中の矢視+方向荷重にて標準アンプ出力は+方向に動作

